

### Vær opmærksom på

1. Der medfølger 4 typer trimmepuder til hvert trin for barnet alder.
2. Brug det venligst ikke i lang tid på samme sted på neglene, så undgår du forbrænder på grund af for høj temperatur fra friktion i lang tid.
3. Udskift venligst trimmerpuden i slukket tilstand. Når du udskifter den, må du ikke trække eller indsætte den med magt.
4. Opbevar dette produkt uden for børns rækkevidde.
5. Fjern venligst batteriet til opbevaring, når produktet ikke er i brug.
6. Opbevar produktet på et tørt og køligt sted.

### Rengøring

1. Demonter den ikke ved vask, tørre af med en blød, tør klud eller vatpind for at rengøre.
2. Brug ikke ætsende produkter såsom alkohol, acetone, osv til at rengøre.
3. Nedsænk ikke produktet i vand til rengøring.

### Produkt specifikationer


Navn	Elektrisk negle trimmer	Indeholder	1x elektrisk negle trimmer 4 x trimmepuder
Model	XB-9301	Oprindelsesland	Kina
Spænding	1.5V ---	Garanti	2 år
Strøm	130Ma	Power	0.2 W

Importør: byMOXO ApS  
Eksportvej 7-9, 8870 Langaa, CVR 36728035



## Elektrisk Neglefil til baby

— brugervejledning —



Lydsvag 2 hastigheder BPA fri

Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt før brug.  
Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.


## Instruktion

Komponentnavn:  
Trimmepude  
Materialer: ABS




Komponentnavn: Batteriboks  
Materiale: ABS

Indsæt venligst et AA-batteri



Komponentnavn:  
Sluk/hastighed knap  
Materiale: ABS



Komponentnavn:  
Opbevaringsboks  
Materiale: PP

## Vejledning



0-3 mdr.



3-6 mdr.




6-12 mdr.



12 mdr. +



Luk/hastighed knap



### Udskiftning af trimmerpude:

Når du udskifter må du ikke trække eller indsætte den med magt.

### Sådan bruges produktet:

1. produktet inkluderer ikke batteri, installer venligst 1 x AA batteri for at bruge den.
2. 4 typer trimmepuder til forskellige stadier i barnet vækst
3. Tryk kanppen op for at tænde den. Der er 2 hastighedstilstande at justere

## Funktioner

1. Opsy elektriske negletrimmer beskadiger ikke neglebånd eller neglesenge, 360°all-round trimning af negle med konstant hastighed.
2. Produktet leveres med 4 trimmepuder forskellige aldre af baby.
3. Let at justere 2-trins med en knap.
4. Ergonomisk design gør det nemmere for forældrene at holde om produktet.
5. Bærbart design med en opbevaringsboks.