

Stor Bjørn Silikone lampe (USB og fjernbetjening)

Information

Varenavn: Big Bear Silikone Lampe
 Lys: Genopladelig ved USB-C
 Varenr.: 52-0055, 52-0056, 52-0057
 Spændingsstrøm: 5V \approx 1000mA
 Max power: 2.2W
 Batteri kapacitet: 1200mAh
 Tilbehør: Remote kontrol, USB-C kabel

Produktindhold

- Silikone Bear lampe
- Et USB-C-kabel
- Fjernbetjening (med 1x batteri CR2025)
- Instruktion og garanti

Grafik

1. Klap
2. On / Off
3. Juster lysstyrke
4. Statisk farve lys
5. Hvidt lys
6. Timer: 15 / 30 / 60 min.
7. Multi color blink langsom
8. 1color blink langsom
9. USB-C port
10. Indbygget 8 LED
11. Opladningsindikator
12. Tænd/sluk

Instruktion

1. Når du bruger det første gang, skal du oplade det fuldt ud; strømledningssspænding / strøm 5V \approx 1000mA. Full opladningstid er cirka 3 timer. Ved opladning blinker den røde indikator. Når det er fuldt opladet, lyser indikatoren rødt. Ved fulladet, varmt lys kan lyse 12 timer, farvet lys omkring ~10 timer. For at tænde for lampen skal du trykke på ON / OFF-knappen på produktbunden eller bruge fjernbetjening og trykke ON.
2. Specifikation af afbryder: Tænd for hovedafbryderen, varmt lys er tændt, tryk på det igen, lyset vil være slukket. Hvis du trykker på afbryderen i 4 sekunder på hovedafbryder, lyser lampen første, lyset blinker 2 gange, og lampen slukkes automatisk efter 2 timer.
3. Placering af produktet for at justere farve: når lampen er tændt, er det varmt lys. Klap bjørnen og den lyse farve ændres gradvist hvert 3. sekund; klap anden gang, og farven stoppes; klap bjørnen for tredje gang og lyset slukkes.
4. Dette produkt kan ændre farve ved at klappe på den og kan også justere lysstyrke og farve ved fjernbetjening.
5. Når lyset er slukket ved at klappe, er der hvilestrøm. Hvis du ikke bruger det i lang tid, skal du slukke det ved hjælp af afbryder for at reducere batteriskader.

Opmærksomhed!

1. Produktet er ikke et legetøj.
2. Børn under 6 år bør ikke bruge produktet uden opsyn af voksne.
3. Demonter ikke den interne enhed i tilfælde af beskadigelse af produktet.
4. Hvis den ikke bruges i lang tid, skal du sætte lampen et tørt sted.
5. Bølge - produkt (også fjernbetjening) skal bruges i henhold til de lokale miljøbeskyttelsesregler. nærest retail outlet.

Garanti

1. Garantien dækker produktions-, tekniske og kvalitetsproblemer under følgende betingelser:
 - produktet blev brugt i henhold til instruktionerne og vedligeholdt korrekt
 - kun anbefalet tilbehør fra producenten blev brugt (inklusive ladninger, der ikke er større end DC5V)
 - produktet er ikke adskilt eller modificeret (1000mA)
 - Efter de første symptomer på fejl stoppede brugeren med at anvende produktet
2. Skader forårsaget af overbelastning af produktet på grund af overdreven og/eller forkert brug annullerer denne garanti.
3. Garanti dækker ikke mekaniske skader, medmindre der foreligger krav på fremstilling eller mangelfuld tilstedeværelse.
4. USB-C-kabelfejll kan ombyttes i tilfælde af skade i samlingen på kablet.
5. Garantiperioden er omfattet af købeloven
6. Kravet skal være læseligt udfyldt og vedhæftet købsbeviset i tilfælde af kravrapport.



Dette symbol på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet affald. Dette produkt skal afleveres til det relevante indsamlingssted for elektrisk udstyr. Forkert opbevaring af dette produkt kan påvirke miljøet og menneskers sundhed negativt.



Batterier



Rabbit & Friends®
 Regnum Sp. z o.o.
 Staniewicka 14
 03-310 Warsaw
 Poland
www.rabbitandfriends.eu

CE RoHS UK CA